水栓・排水栓の使いかた



ハンドシャワー引出口や
レバーハンドル部に、直接水を
かけないでください。

水を止めた後、内部にたまった
水が排出されるため、少しの間
水がたれますが、故障ではありません。

ごみが詰まったら

ヘアキャッチャーを
はずして洗います。



ストレーナーを定期的に
掃除してください。

詳細は取扱説明書をご覧ください。

RMB-0183